



# HYPER MINISTRACTION OF THE PROPERTY OF THE PRO

HMO-1300USB2/HMO-640USB2 取扱説明書

3.5インチ光磁気ディスクドライブ

株式会社富士通バーソナルズ

# 

14	· · · · ·						
ıs		打事について					
		証書について					
		<b>のディスクのフォーマット容量について</b>					
<b>0</b> 77-	本製品のハイセイフティ用途での使用について2 取扱い上のご注意						
	取扱N上のご注意						
1		- M	4.0				
	1-1						
	1-2						
		1-2-1 MOドライブユニットとMOディスクの取扱い					
_		1-2-3 メンテナンス	.12				
2		ドライブユニットのセットアップ					
	2-1	セットアップのながれ					
	2-2	MOドライブユニットの準備					
	2-3	Windows 98( Second Edition含む )/ Windows Meでのセットアップ					
		2-3-1 パソコンとの接続					
		2-3-2 USBデバイスドライバのインストール					
		2-3-3 補助ドライバのインストール					
	2-4	Windows2000でのセットアップ					
		2-4-1 パソコンとの接続					
		2-4-2 補助ドライバのインストール					
	2-5	WindowsXPでのセットアップ					
		2-5-1 パソコンとの接続					
		2-5-2 補助ドライバのインストール					
	2-6	Macintoshでのセットアップ					
		2-6-1 Macintoshとの接続	.26				
3 本製品の使い方							
	3-1	MOドライブユニットの使い方					
	3-2	MOディスクのフォーマット					
	3-3	MOディスクの排出					
	3-4	MOドライブユニットの取り外し	.38				
4	補足						
	4-1	デバイスドライバのアンインストール					
	4-2	MOドライブユニットの機能					
		4-2-1 オーバーライト機能					
		4-2-2 メディアID機能					
	4-3	トラブルシューティング					
	4-4	製品サポート・修理について	.48				
	4-5	製品仕様	.49				
	修理局	<b>用 状況記入カルテ</b>	.51				



# **が** はじめに

このたびは、HYPER MO光磁気ディスクドライブ、以下MOドライブユニットとします。)をお買 い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用いただく前に、必ず本書をお読みください。

#### 保証書について

保証書は必要な事項が記入されているかをご確認ください。お買い上げ時に正しく記入されて いない場合は保証書が無効になり、無償保証を受けられないことがございますので、充分ご注 意ください。記載内容が不十分でしたら、速やかに販売店様にお問い合わせください。

添付品の「製造番号シール」を保証書にお貼りください。

#### お読みください

- 1.本書は、制作元が著作権を有します。
- 2.本書の内容の一部または全部を無断で転載することを禁止します。
- 3 ,本製品および本書は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。あらかじめご了 承ください。
- 4.本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権その他の権利につきましては、当 社はその責を負いません。
- 5.本書の内容および本製品に関しては、万全を期して作成および製造しておりますが、万一不 審な点がございましたら、お問い合わせください。
- 6 .本製品を使用した結果の影響につきましては、5項に関わらず責任を負いかねますのでご了 承ください。
- 7.また、6項に伴いシステム、データ、MOディスクなどの補償は、一切できかねます。 更に、ソ フトウェア・ハードウェアの故障・誤動作・その他いかなる理由によって発生した損失に関し ても、補償は一切できかねますのでご了承ください。
- 8.本製品は信頼性の高い部品で構成されていますが、不意の障害や事故が発生した場合にデ ータの復元が不可能になる場合があります。大切なデータ、プログラムを収めたMOディスク には、必ずライトプロテクトを行うようにしてください。さらに二重のバックアップを行うな ど、安全策を心掛けてください。
- 9 .本製品は絶対に分解しないでください。分解されますと、お客様の財産に損害を与える事故 が起きても補償できません。また、一度分解されますと故障した場合の修理は保証期間内で あっても有償修理となります。
- 10.本製品は、日本国内用として製造・販売しています。日本国外で使用された場合、当社は一 切の責任を負いかねます。また、この製品に関する技術相談やアフターサービスなども日 本国外では行っておりません。
- 11.本書にある商品名、名称などは、各社の商標または登録商標です。

#### MOディスクのフォーマット容量について

MOディスクに記載されている容量は、 $1\,MB = 1,0\,0\,0^2$ byteで計算されています。 ただし、Windows上でフォーマットするときやプロパティでMOディスクの容量を確認する ときは、 $1\,MB = 1,0\,2\,4^2$ byteで計算されるため、表示される容量が異なります。

#### 本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品 を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。


また、お客様がハイセイフティ用途に本製品を使用したことにより発生した損害に対して、弊 社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

・原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射 制御など

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

株式会社 富士通パーソナルズ





# 取扱い上のご注意

ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

#### 取扱説明書の表示について

次のような表示と内容により「取扱い上の注意」を説明していきます。必ずお読みの上、説明 書の内容に沿って正しくお使いください。



警告

この表示は「使用者が死亡または重傷を負う可能性がある 内容」を示しています。



注音

この表示は「事故や故障、損害などが起きる可能性がある内容」を示しています。

#### 絵記号の意味



この表示は「注意・警告を促す内容」を示しています。



この表示は「禁止事項を促す内容」を示しています。



この表示は「しなければならない内容」を示しています。



## 警告

0	本製品を取り付ける際には、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが指示する警告・注意 指示を守ってください。		
<b>®</b>	分解しないでくだ さい。	本機は例えネジー本でも絶対に分解しないでください。 分解されますと、機器の破損・故障、あるいは火災・漏電・感電など重大な 事故の原因となります。 その際に発生する、いかなるお客様の損害に対しても一切補償できません。	
0	電源は、専用AC アダプタで使用し てください。	ACアダプタは必ず専用のものを使用してください。 また、ACアダプタはAC100V(50Hz/60Hz)・国内用です。 海外や特殊な電源装置(電圧変換インパータ、発電器など)からの供給によ るご使用は絶対にしないでください。またタコ足配線はしないでください。機 器の破損・故障、あるいは火災・電気的なトラブルなど重大な事故の原因と なります。	
<u> </u>	異常が発生したと き。	本体から異臭や煙、発火が発生した場合や近くで雷が発生した場合には、直ちに電源をOFFにし、ACアダプタをコンセントから抜いてください。	
0	異物を入れないで ください。	本体内部には高圧な電気が流れている部分や、機械的な動作をする部分などがあります。 異物が入るとショートや機器の破損・故障、あるいは火災・漏電・感電など重大な事故の原因となりますので絶対に入れないでください。 水など液体が入ったり浸水してしまうと機器の破損・故障、あるいは火災・漏電・感電など重大な事故の原因となります。また場合によっては、修理不可能となる場合があります。 万が一異物が入ってしまった場合は、分解したり無理に取り出したりせずに、修理としてご依頼ください。	
€	ACアダプタのプ ラグは確実に根元 まで差し込んでく ださい。	差し込みが不完全な場合、隙間にほこりや異物が入り火災の原因となります。 また、抜く場合はブラグを持って抜いてください。ケーブルを持って抜くと 損傷・故障、あるいは火災・電気的なトラブルなど重大な事故の原因となり ます。	
<b>€</b>	装置の電源ケーブ ルの抜き差しは丁 寧にしてくださ い。	電源ケーブルは破損しないように十分にご注意ください。 ケーブル部分を持っての抜き差しや、物が乗ったり、鋭い物に当たっていた りすると、ケーブルの被覆が損傷し、故障、あるいは火災・電気的なトラブ ルなど重大な事故の原因となります。	
0	濡れた手で取り扱 うのは危険です。	濡れた手で、本体の取扱いをしたり電源ケーブルやUSBケーブルの抜き差しをすることは絶対にしないでください。機器の破損・故障、あるいは火災・漏電・感電など重大な事故の原因となります。	
0	水分や湿気の多い 場所では使用しな いでください。	風呂場など、水分や湿気の多い場所では本体を使用しないでください。火 災・漏電・感電など重大な事故の原因となります。	
0	イジェクトピンの 取扱い注意。	イジェクトピンは、幼児が誤って飲み込まない様、幼児の手の届かないとこ ろに保管してください。	



強い磁気や強い電波が 磁石のような磁気を発するものや、無線機のような電波を発するものを近づけ (⟨) 発生しているものには ないでください。誤動作をする可能性があります。 近づけないでください。 落としたりぶつけたり 動作時・輸送時に落としたりぶつけたりして、強い衝撃や振動を与えると故障 や破損する可能性があります。 しないでください。 MOディスクを入れた 動作中やMOディスクを入れた状態で本体を移動しないでください。MOディス まま移動しないでくだ クに損傷を与える恐れがあります。移動する場合は、必ずMOディスクを取り 出し、電源スイッチをOFFにしてから行ってください。 さい。 この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害の 電波の影響する機器に 原因となる場合がありますので、近づけないように設置してください。また、 ( ) は近づけないでくださ 電波に影響される機器にも近づけないようにしてください。機器に誤動作をさ 61 せる可能性があります。 快適な場所に設置して 振動の大きい場所、ホコリのひどい場所、薬品の噴霧中でのご使用及び設置は ご使用ください。 しないでください。故障の原因となります。 極端な高温(低温)状態や高湿度な場所、直射日光の当たる場所や、発熱器具 湿度や温度の厳しい場 (暖房器具や調理用器具など)の近くでの使用はしないでください。故障の原因 (\) 所や状態で使用しない となります。また、急激な温度変化は結露の原因となり動作させると故障の原 でください。 因となりますので、周囲の温度との差がなくなってからご使用ください。 接続をしたり変更したりする場合には必ず周辺機器全ての電源をOFFにした状 設定や接続の変更や操 態で行ってください。本体の設定をしたり変更したりする場合には必ず本体の 作は電源をOFFにして 電源をOFFにした状態で行ってください。電源ONの状態で取扱いをすると、故 から行ってください。 障の原因となります。 ライトキャッシュの機能によってパソコン上では書き込みが終了しても、本体 MOディスクを読み書 は動作を続けています。本体のアクセスランプが点灯している状態で電源を切 きしてるときは、その ったり、イジェクトを行わないでください。MOディスクの物理的な破損およ ままにしてください。 びデータ破壊、本体の破損や故障の原因となります。 MOディスクへの読み書き動作中に不意の障害や事故が発生した場合、MOデ ィスクの読み書きおよびデータの復元が不可能になる可能性があります。万一 データのバックアップ のためにバックアップを行うように、安全策を心掛けてください。また、大切 を取ってください。 なデータ、プログラムを収めたMOディスクには、必ずライトプロテクトを行 うようにしてください。 機器の移動を行う場合は、必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。 移動する場合は。 電源コード・ACアダプタが傷つき、火災や感電の原因となる場合があります。 物を置かないでくださ 本製品の上に物を置かないでください。傷がついたり故障の原因となる場合が L1. あります。


すると故障や破損する可能性があります。

ディスク挿入口にMOディスク以外のもの(フロッピーディスクなど)を挿入

MOディスク以外のも

のを挿入しないでくだ

さい。





# ば使用の前に

#### 動作環境

対応機種 富士通 FMVシリーズ

NEC PC98-NXシリーズ

OADG仕様のDOS/V対応パソコン

Apple Macintoshシリーズ

対応OS USB1.1 WindowsXP / WindowsMe / Windows2000 / Windows98 (Second Edition

含む)

MacOS8.6~10.1 (MacOS10.0は未対応)

USB2.0 WindowsXP/WindowsMe/Windows2000/Windows98(Second Edition

含む)

制限事項 ・USBインタフェース標準搭載機種のみ対応

> ・USB2.0で使用する場合、USB2.0インタフェース標準搭載のパソコンまたは弊社 動作確認済みのUSB2.0対応インタフェースをお使い下さい。

・各対応OSはプレインストールのみ動作保証します。

・PC本体のUSBポートまたはUSB2.0対応インタフェース(カードorボード)直結の み動作保証します。

・MacintoshではUSB1.1での動作となります。

・MacOS10.0には対応しておりません。MacOS10.04以上へのアップデートが必 要です。

・USBインタフェースは全てのUSB機器での動作を保証するものではありません。

・最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (http://www.personal.fujitsu.com)をご参照ください。

## 梱包内容

以下のものが梱包されていることを、お確かめください。万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店までお申 しつけください。









MOドライブユニット本体1台

縦置スタンド1個

ACアダプタ1個

取扱説明書(本書)保証書付1部



HYPER MOシリーズ デバイスドライバ





イジェクトピン1本


(CD-ROM)1枚


USBケーブル1本 製造番号シール1枚 ビー・エイチ・エー

ユーザ登録ハガキ



# 各部の名称とそのはたらき





図はHMO-640USB2を使用しています。


# 機器の取扱いについて

## 1-2-1 MOドライブユニットとMOディスクの取扱い

## MOドライブユニットの取扱い

#### MOドライブユニットの設置方向


横置きのデザインになっていますが、付属のスタンドをご使用の場合縦置きでもご利用できます。付属のスタンド以外で縦置きにしますと、不安定となりMOドライブユニットの破損にもなりかねますので、付属のスタンド以外では縦置きで設置しないでください。



## MOディスクの取扱い

#### MOディスクのラベルについて

MOディスクにラベルを貼る場合には、必ず専用のラベルを決められた位置に貼付してください。また、貼付する面は汚れや油分などをきれいに拭き取っておいてください。専用のラベル以外のものを貼付したり、貼り直しや、貼付する面が汚れていると剥がれの原因となり、場合によって



はMOドライブユニットの内部に貼り付いてしまい、排出が困難となります。この場合無理に取り出そうとせず、お買い上げの販売店様に修理をご依頼ください。

## 1-2-2 使用時の注意

MOドライブユニットの動作中(アクセスランプ点灯中)にUSBケーブルを抜き差ししないでください。

MOドライブユニットの動作中(アクセスランプ点灯中)にMOディスクを取り出したり(イジェクトボタン又はアイコンの右クリックでの排出など)パソコンをスタンバイ、サスペンド等省電力モードに移行しないでください。

USB機器で音楽、動画を再生中(リアルタイム動作中)にMOドライブユニットを動作させると大きな負荷がかかるため再生が停止、中断したリリスタートしたりすることがあります。

## 1-2-3 メンテナンス

MOドライブユニットおよびMOディスクは、ゴミ、ちり、ほこり、タバコの煙や灰などの付着によって性能が低下したり、場合によっては装置の故障の原因となります。安全にご使用いただくには、MOドライブユニットおよびMOディスクを定期的に掃除する必要があります。

#### MOドライブユニットのお手入れ

まず、AC電源ケーブルをコンセントから外してください。本体の汚れは、やわらかい布によるカラ拭きか、水または中性洗剤を含ませてよく絞った布で軽く拭いてください。 揮発性の溶剤(ベンジン、シンナー)等の使用は、変形や変色などの原因となりますので避けてください。

#### MOドライブユニットの清掃

3カ月に一回を目安に、専用クリーナーを使って清掃します。

クリーニングの目安とする期間は使用する環境や頻度によって異なります。

	品 名	商品番号
富士通コワーコ(株)	光磁気ディスククリーニングカートリッジ *	0240470

<sup>\*</sup>お買い求めの際には、お買い上げいただいた販売店へご相談ください。

#### MOディスクの清掃

3カ月に一回を目安に、専用クリーナーを使って清掃します。 クリーニングの目安とする期間は使用する環境や頻度によって異なります。

	品 名	商品番号
⇒上添っ口 ¬(#\	光ディスククリーニングキット(3.5型)*	0632440
富士通コワーコ(株)   	光ディスククリーニングキット(補充用)*	0632450


<sup>\*</sup>お買い求めの際には、お買い上げいただいた販売店へご相談ください。



# セットアップのながれ

# セットアップ手順は、次の通りになります。

セットアップは、パソコンに搭載されたOSに沿ってお進みください。インストール方法はOS毎に画面・操作が異なりますので、OS毎のセットアップ手順を参照してください。



# MOドライブユニットの準備


MOドライブユニットをパソコンへ接続する前にまずMOドライブユニットを準備のト、以下の手順に従ってください。

#### ACアダプタの準備

本製品に付属のACアダプタジャックをMOドライブユニットのDC INに接続してください。次に、ACアダプタのプラグを電源コンセントに接続してください。その際にはMOドライブユニットの電源がOFFになっていることを確認してから接続してください。



本製品に付属のUSBケーブル(Bポート)をMOドライブユニットのUSBポートに接続してください。その際、USBコネクタの形状を確認してください。






パソコンへの接続は各OSでのセットアップの際に説明しますのでここでは接続しないでください。

MOドライブユニットの電源を入れます。

ACアダプタ、USBケーブルの接続が完了しましたら、MOドライブユニットの背面にあります電源スイッチをONにしてください。背面から見て右がOFF、左がONとなっています。





電源を投入するまでMOディスクを挿入しないでください。故障の原因となる可能性があります。

この後は、各OSでのセットアップを行ってください。

15

# Windows98(Second Edition含む)/ WindowsMeでのセットアップ

## 2-3-1 パソコンとの接続

パソコンとの接続と操作の手順は、以下の説明に沿って行ってください。この手順通りに行わないと、正常に動作しない場合があります。

パソコンの機種やOSなどの環境により、表示される様子、内容が若干異なる場合があります。説明では、パソコンのCD-ROMドライブがEドライブ、インストールするハードディスクがCドライブという環境を想定しています。ご使用になるパソコンの環境によって、ドライブ名が説明と異なる場合がありますので、ご使用の環境に合わせて行ってください。

デバイスドライバCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

付属のCD-ROM (HYPER MOシリーズデバイスドライバ)をCD-ROMドライブにセットしてください。

MOドライブユニットとUSBケーブルの接続

MOドライブユニットに付属のACアダプタのジャックを差し込み、ACアダプタをコンセントに接続します。

MOドライブユニットにUSBケーブルを差し込んでください。

MOドライブユニットの電源スイッチをONにします。

#### パソコンとの接続

MOディスクがMOドライブユニットに挿入されている状態での接続はしないでください。 パソコンのUSB端子にUSBケーブルを接続します。

## 2-3-2 USBデバイスドライバのインストール

## WindowsMeの場合

MOドライブユニットが接続されると自動的にOS標準のドライバがインストールされます。 [マイコンピュータ]を開くと、[リムーバブルディスク]のアイコンが表示されます。

P.18の 2-3-3 補助ドライバのインストールへ進んでください。

# Windows98 (Second Edition含む)の場合

MOドライブユニットが接続されると [新しいハードウェアの追加ウィザード]が起動します。



「次へ」をクリックします。

[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]が 選択されていることを確認し、[次へ]をクリックしま す。



[検索場所の指定]にチェックをし、[参照]をクリックします。



ドライバ情報ファイルのあるフォルダの場所を指定します。 [MO driver(E: CD-ROMのドライブ番号)]から[DOSV]-[USB]-[Win98]-[Driver]の順に階層を下り、[Driver]を 選択し、[OK をクリックします。



検索場所の指定が完了した後、[次へ]をクリックします。



あとは画面の指示に従ってください。Windowsに必要なファイルがコピーされ、デバイスドライバのインストールは完了です。

[マイコンピュータ]を開くと、[リムーバブルディスク]のアイコンが表示されます。


続いて補助ドライバのインストールを行います。 P.18の [補助ドライバのインストール]へ進んでください。

## 2-3-3 補助ドライバのインストール (Windows 98 (Second Edition含む) / Windows Me)

付属のCD-ROM (HYPER MOシリーズデバイスドライバ)の補助ドライバをパソコンにインストールします。MOドライブを快適にお使いいただくために必ず補助ドライバのインストールを行ってください。

[マイコンピュータ]より[CD-ROMドライブ]を選びます。次に[DOSV]のフォルダがありますので開いてください。

Windows 98 (Second Edition含む) の場合



#### WindowsMeの場合



[DOSV]フォルダの中の[USB]を開きます。

## WindowsMeの場合

[WinMe]フォルダを開きます。

# Windows98 (Second Edition含む)の場合

「Win98]フォルダを開きます。



[Setup]をクリックしてください。[補助ドライバ(MO Supplement)]のセットアップ画面が現れます。



あとは画面の指示に従って進めてください。

ファイルがコピーされ、再起動を促すメッセージが表示されますので、[完了]をクリックしてOSを再起動してください。

以上でセットアップは完了です。

# Windows2000**でのセットアップ**

#### 2-4-1 パソコンとの接続

パソコンとの接続と操作の手順は、以下の説明に沿って行ってください。この手順通りに行わないと、正常に動作しない場合があります。

デバイスドライバCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。

付属のCD-ROM (HYPER MOシリーズデバイスドライバ)をCD-ROMドライブにセットしてください。

MOドライブユニットとUSBケーブルの接続

MOドライブユニットに付属のACアダプタのジャックを差し込み、ACアダプタをコンセントに接続します。

MOドライブユニットのUSBコネクタにUSBケーブルを差し込んでください。

MOドライブユニットの電源スイッチをONにします。

パソコンとの接続

MOディスクがMOドライブユニットに挿入されている状態での接続はしないでください。 パソコンのUSB端子にUSBケーブルを接続します。

MOドライブユニットが接続されると自動的にOS標準のドライバがインストールされます。[マイコンピュータ]を開くと、[リムーバブルディスク]のアイコンが表示されます。



## 2-4-2 補助ドライバのインストール

#### 注意

補助ドライバのインストールはadministrator権限でログオンしてから行ってください。 付属のCD-ROM (HYPER MOシリーズデバイスドライバ)の補助ドライバをパソコンに インストールします。インストールの手順は、以下の説明に沿って行ってください。 パソコンの機種やOSなどの環境により、表示される様子、内容が若干異なる場合がありま す。説明では、パソコンのCD-ROMドライブがEドライブ、インストールするハードディ スクがCドライブという環境を想定しています。ご使用になるパソコンの環境によって、ド ライブ名が説明と異なる場合がありますので、ご使用の環境に合わせて行ってください。 [マイコンピュータ]より[CD-ROMドライブ]を選びます。次に[DOSV]のフォルダがありますので開いてください。



[DOSV]フォルダの中の[USB]を開きます。次に[WIN2K]を開きます。



[MOSUPPLE]をダブルクリックしてください。 [補助ドライバ (MO Supplement)]のセットアップ画面が現れます。



あとは画面の指示に従ってインストールを行ってください。

ファイルがコピーされ、再起動を促すメッセージが表示されますので[はい]をクリックしてOSを再起動してください。

以上でセットアップは完了です。

# WindowsXP**でのセットアップ**

#### 2-5-1 パソコンとの接続

パソコンとの接続と操作の手順は、以下の説明に沿って行って下さい。 この手順通りに行わないと、正常に動作しない場合があります。

デバイスドライバCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。

付属のCD-ROM (HYPER MOシリーズデバイスドライバ)をCD-ROMドライブにセットしてください。

#### MOドライブユニットとUSBケーブルの接続

MOドライブユニットに付属のACアダプタのジャックを差し込み、ACアダプタをコンセントに接続します。

MOドライブユニットのUSBケーブルを差し込んでください。


MOドライブユニットの電源スイッチをONにします。

#### パソコンとの接続

MOディスクがMOドライブユニットに挿入されている状態での接続はしないで下さい。 パソコンのUSB端子にUSBケーブルを接続します。

MOドライブユニットが接続されると自動的にOS標準のドライバがインストールされます。[マイコンピュータ]を開くと、[リムーバブルディスク]のアイコンが表示されます。

USB1.1のインタフェースのみ搭載されているパソコンに本機を接続するとタスクバーのステータス表示領域に以下のようなメッセージが表示されます。



これは本機がUSB2.0 (High Speedモード)対応商品の為、表示されます。USB1.1インタフェースに接続するとUSB1.1の速度で動作するようになっております。

# 2-5-2 補助ドライバのインストール

#### 注意

補助ドライバのインストールは[コンピュータの管理者]アカウントでログインしてから行ってください。アカウントの種類を確認するには[コントロールパネル]-[ユーザーアカウント]で確認することができます。



付属のCD-ROM (HYPER MOシリーズデバイスドライバ)の補助ドライバをパソコンにインストールします。インストールの手順は、以下の説明に沿って行ってください。

パソコンの機種やOSなどの環境により、表示される様子、内容が若干異なる場合があります。説明では、パソコンのCD-ROMドライブがEドライブ、インストールするハードディスクがCドライブという環境を想定しています。ご使用になるパソコンの環境によって、ドライブ名が説明と異なる場合がありますので、ご使用の環境に合わせて行ってください。

[マイコンピュータ]より[CD-ROMドライブ]を選びます。次に[DOSV]のフォルダがありますので開きます。





[DOSV]フォルダの中の[USB]を開きます。次に[WINXP]を開きます。







[MOSUPPLE]をダブルクリックしてください。[補助ドライバ(MO Supplement for XP)のセットアップ画面が現れます。



あとは画面の指示に従ってインストールを行ってください。

ファイルがコピーされ、再起動を促すメッセージが表示されますので、[はい]をクリックしてOSを再起動してください。

以上でセットアップは完了です。

#### 参考

本製品のドライバが正常にインストールされると、[デバイスマネージャ]に次のデバイスが追加されます。

10 1 <u>—10</u> 11 — 11 10 10 10					
使用OS	追加場所	追加デバイス名			
Windows 9 8	ユニバーサル シリアル バス コントローラ	USB Storage Adapter V3 (TPP)			
(SecondEditionを含む)	ディスクドライブ	FUJITSU MCM3064UB 1 FUJITSU MCM3130UB 2			
	ハードディスクコントローラ	Storage Adapter Bridge Module (TPP)			
	ユニバーサル シリアル バス コントローラ	?USB大容量記憶装置デバイス 3			
Windows Me	ディスクドライブ	FUJITSU MCM3064UB 1 FUJITSU MCM3130UB 2			
	記憶装置	USBディスク			
	USB (Universal Serial Bus) コントローラ	USB大容量記憶装置デバイス			
Windows2000/XP	ディスクドライブ	FUJITSU MCM3064UB USB Device 1 FUJITSU MCM3130UB USB Device 2			
	記憶域ボリューム	汎用ボリューム			

- 1 HMO-640USB2使用時に表示されます。
- 2 HMO-1300USB2使用時に表示されます。
- 3 WindowsMeでは緑色の丸に白抜きの?マークが表示されています。これはWindowsMeが標準のドライバをインストールしたためです。本製品は正常に動作しておりますので、そのままご使用ください。

デバイスマネージャの表示方法

Windows98 (SecondEditionを含む)/WindowsMe:

[マイコンピュータ]を右クリック - [プロパティ(R)] - [デバイスマネージャ]を開きます。 Windows 2000:

[マイコンピュータ] - [コントロールパネル] - [システム] - [ハードウェア]のタブ - [デバイスマネージャ]を開きます。

WindowsXP:

[スタート] - [マイコンピュータ]を右クリック - [プロパティ(R)] - [ハードウェア]のタブ - [デバイスマネージャ]を開きます。

備考 WindowsXP環境で本製品を接続すると、初期設定ではWindowsとMOドライブユニットの間で書き込みキャッシュが有効になっていない為、本来の性能を出すことができなくなっております。書き込みキャッシュを有効にするには[デバイスマネージャ]の[ディスクドライブ]より[FUJITSU MCM3130UB USB Device] のプロパティを開きます。



[FUJITSU MCM3130UB USB Deviceのプロパティ] から [ポリシー] タブをクリックし、[パフォーマンスのために最適化する] にチェックを入れてください。



画面はHMO-1300USB2の場合です。HMO-640USB2の場合は、[FUJITSUMCM3064UB USB Device]と表示されます。

# Macintoshでのセットアップ

#### 2-6-1 Macintoshとの接続

Macintoshとの接続と操作の手順は、以下の説明に沿って行ってください。この手順通りに行わないと、正常に動作しない場合があります。

MOドライブユニットとUSBケーブルの接続

MOドライブユニットに付属のACアダプタのジャックを差し込み、ACアダプタをコンセントに接続します。 MOドライブユニットのUSBコネクタにUSBケーブルを差し込んでください。

MOドライブユニットの電源スイッチをONにします。

Macintoshとの接続

MacintoshのUSB端子にUSBケーブルを接続します。

USBコネクタの形状をよく確認してから接続してください。 注)MOディスクがMOドライブユニットに挿入されている状態での接続はしないでください。

## MacOS8.6~9.2の場合

付属のCD-ROM [HYPER MOシリーズデバイスドライバ]をCD-ROMドライブにセットしてください。

デスクトップ上に [B'sCrew mini & X Driver] のアイコンが現れます。



「B'sCrew mini & X Driver」のアイコンをダブルクリックし、[インストールの前に]をダブルクリックしてください。インストール方法、注意事項をよくお読みのうえ進めてください。[B'sCrew mini & X Driver]のフォルダより[MacOS8.6~9.X用]をダブルクリックしてください。



[B'sCrew mini installer] のアイコンをダブルクリックしてください。



あとは画面の指示に従って進めてください。

#### MacOS の場合

B'sCrew X Driverのインストール

CD-ROMドライブに「HYPER MOシリーズデバイスドライバ」をセットします。デスクトップ上に「B'sCrew mini & X Driver」のアイコンが現われます。



「B'sCrew mini & X Driver」のアイコンを ダブルクリックし、[インストールの前に]をダ ブルクリックしてください。インストール方法、 注意事項をよくお読みのうえ進めてください。 [B'sCrew mini & X Driver]のフォルダよ り[Mac OS X用]をダブルクリックしてくだ さい。



[B'sCrewXDriver.dmg]をダブルクリックしてください。デスクトップ上に [B'sCrewXDriver]のアイコンが表示されますのでダブルクリックして開いてください。





開いた[B'sCrewXDriver]の中から[B'sCrew X Driverをインストール]をダブルクリックしてください。インストーラが立ち上がり、インストールが始まります。



[認証]の画面が表示されますので、カギマークをクリックし、MacOSをセットアップした時のパスワードを入力し、[OK]をクリックしてください。



インストールの画面になりますので、画面の指示に 従って進めてください。

続けていくとインストール先を選択する画面が表示されますので、「Macintosh HDD」を選択し、[続ける]をクリックしてください。



後は画面の指示に従って進めてください。


以上でセットアップは完了です。



# MOドライブユニットの使い方

#### MOディスクの挿入

ディスク挿入口からMOディスクを入れます。「カチッ」という音がするまで押し込んでください。MOディスク挿入直後、アクセスランプが数秒間点灯します。この間に装置はMOディスクの管理状態をチェックして、読み書きを行う準備をしています。(3秒~10秒程度)



#### MOディスクの排出

イジェクトボタンによる排出

本製品のアクセスランプが消灯していることを確認し、 イジェクトボタンを押します。


注)Macintoshの場合はイジェクトボタンによる排出 はできません。



何かの不具合により通常の方法で排出できなくなった ときは、強制イジェクトホールにイジェクトピンを入 れて排出します。


まず、MOドライブユニットの電源スイッチを切っ た状態にしておきます。

強制イジェクトホールにイジェクトピンを入れて、 やや強めに押して排出します。



#### MOディスクの書き込み禁止

MOディスクに書き込んだデータを誤って消去しないため、MOディスクの書き込みを禁止することができます。MOディスクの裏面のプロテクトノッチを書き込み禁止の位置に移動します。書き込む場合は書き込み可能の位置に移動します。



# MOディスクのフォーマット

## Windows環境の場合


#### 注意

フォーマットするとMOディスク内のデータは全て消去されます。フォーマットする前に消去してもよいデータか必ず確認してください。

Windows2000ではMOディスクのフォーマットはadministrator権限でログオンしてから行ってください。


WindowsXPでは[コンピュータの管理者]アカウントでログオンしてから行ってください。

MOディスクをMOドライブユニットに挿入します。



デスクトップ上にある[マイコンピュータ]を開き、ドライブアイコンの一覧から[リムーバブルディスク]を選択します。マウスを右クリックすると、ショートカットメニューが表示されます。

一覧の中から、[フォーマット]を選択してクリックすると、フォーマット画面が表示されます。



フォーマットの設定を行います。

Windows 98 (Second Edition含む)、Windows Meの場合

[フォーマットの種類]を 選択し、[開始]ボタンを クリックします。






ボリュームラベル:必要に応じて入力します。(最大半角英字11文字)

Windows2000、WindowsXPの場合

[ファイルシステムの形式] を選択し、[開始]ボタン をクリックします。





Windows Meの場合

BIX

BES-107



ファイルシステム:フォーマット形式を選択します。

ただし、MOディスクはNTFS形式でフォーマットしないでください。 ボリュームラベル:必要に応じて入力します。(最大半角英字11文字)

警告メッセージが表示されますので、メッセージを確認し、フォーマットを続行してよければ、[OK]をクリックしてください。フォーマットが開始されます。



フォーマットが正常に終了すると完了のメッセージが表示されますので、[OK]をクリックしてください。

## Macintosh環境の場合

注意

フォーマットするとMOディスク内のデータはすべて消去されます。フォーマットする前に 消去してもよいデータか必ず確認してください。

MacOS 8.6~9.2の場合

MOディスクをMOドライブユニットに挿入します。フォーマットを行っていないMOディスクを挿入すると、デスクトップに[初期化メニュー]が表示されます。フォーマット済のMOディスクをフォーマットしなおす場合は、MOディスクを選択して、「アプリケーションメニュー」で「Finder」を選択し、「特別」メニュー内の「ディスクの初期化」を選択してください。

名前の欄に任意の名称を入力してください。このMOディスクの名称はOSが管理します。

フォーマット形式を選択します。[Mac OS標準]もしくは[Mac OS拡張]を選択してください。フォーマットしていないMO ディスクは、MOドライブユニットにMO ディスクを挿入し、[初期化]をクリックし、フォーマットを行ってください。



[初期化]をクリックすると、フォーマットが開始されます。

フォーマットが正常に終了すると、MOディスクのアイコンがデスクトップ上に表示されます。

注意

Macintoshのフォーマット形式は、[Mac OS標準]または[Mac OS拡張]をおすすめします。[Mac OS拡張]はOSがMac OS8.01より以前のシステムでは使用できません。[DOS]フォーマットは640MB以上のMOディスクの場合、Windows環境ではご使用になれません。[Universal Disk Format]は使用しないでください。

B'sCrew miniを使用した場合

B'sCrew miniを起動します。

[アップルメニュー]より[B'sCrew mini]を選択してください。

ドライブを選択し、初期化のアイコンをクリックしてください。





[パーティションタイプ]を選択します。

[ MacOS標準 ] もしくは [ MacOS拡張 ] を選択し、 [ OK ] をクリックしてください。



初期化実行のメッセージが表示されますので、初期化する場合は [OK]をクリックしてください。



#### MacOS の場合

MOディスクをMOドライブユニットに挿入します。フォーマットを行っていないMOディスクを挿入すると、デスクトップに[初期化メニュー]が表示されます。フォーマット済のMOディスクをフォーマットしなおす場合は、[Macintosh HD]内の[Applications]内の[Utilities]内の[Disk Utility]を選択してください。



MOドライブを選択し、[消去]タブをクリックしてください。 [ボリュームフォーマット]を選び、[消去]ボタンをクリックしてください。



(図はMac OS10.1の場合です。)

消去が完了した後、[Disk Utility]を終了してください。

#### 注意


Macintoshのフォーマット形式は、[Mac OS標準]または[Mac OS拡張]をおすすめします。[Mac OS拡張]はOSがMac OS8.01より以前のシステムでは使用できません。[DOS]フォーマットは、640MB以上のMOディスクの場合、Windows環境ではご使用になれません。[Universal Disk Format]は使用しないでください。

## MOディスクの排出

#### Windows環境の場合

[マイコンピュータ]を開き、リムーバブ ルディスクのアイコンを右クリックしてく ださい。

ショートカットメニューの中の[取り出し]を選択し、クリックしてください。



MOドライブユニットからMOディスクが排出されます。


#### 注意

- 1) MOドライブユニットのアクセスランプが点灯している状態での排出は絶対にしないでください。
- 2) 開いているファイルは、必ずファイルを閉じてから、MOディスクの排出を行ってください。

#### Macintoshの場合

MacOS8.6~9.2の場合

デスクトップ上にあるMOディスクのアイコンをドラッグし、ゴミ箱へ移動してください。



# 二三箱

#### 注意

- 1) MOドライブユニットのアクセスランプが点灯している状態での排出は絶対にしないでください。
- 2)開いているファイルは、必ずファイルを閉じてから、MOディスクの排出を行ってください。
- 3) MOドライブユニットのイジェクトボタンではMOディスクの排出はできません。

MacOS の場合 デスクトップ上にあるMOディスクのアイコンをドラッグし、ゴミ箱 へ移動してください。



MOドライブユニットからMOディスクが排出されます。

#### 注意

- 1) MOドライブユニットのアクセスランプが点灯している状態での排出は絶対にしないでください。
- 2)開いているファイルは、必ずファイルを閉じてから、MOディスクの排出を行ってください。
- 3) MOドライブユニットのイジェクトボタンではMOディスクの排出はできません。

## 3-4 MOドライブユニットの取り外し

パソコン起動中にMOドライブの電源を切ったり、USBケーブルを抜くときは以下の操作を行ってください。

注)必ずアクセスランプが消灯していることを確認して、MOディスクを排出した状態で行ってください。

#### Windows環境の場合

MOドライブユニットにMOディスクが入っている場合は、MOディスクを排出してください。

タスクバーのステータス領域に表示されているアイコンをクリックします。

Windows98 (SecondEdition含む): 🕌

WindowsMe : \$\square\$

Windows2000:

WindowsXP :

表示されたメニューから次のメッセージをクリックしてください。

Windows98 (SecondEdition含む):

[FUJITSU MCM3064UBを止める]

(HMO-1300USB2の場合はMCM3130UBと表示されます。)

WindowsMe : [USBディスク-ドライブの停止]

Windows2000: [USB大容量記憶装置デバイス-ドライブを停止します]


WindowsXP : [USB大容量記憶装置デバイス-ドライブを安全に取り外します] 取り外しの処理が完了した旨のメッセージが表示されますので、[OK]をクリックしてく


ださい。その後パソコンからUSBケーブルを取り外してください。

#### Macintosh環境の場合

MOドライブユニットにMOディスクが入っている場合は、MOディスクを排出してください。

MacintoshのUSB端子からUSBケーブルを取り外 します。





## デバイスドライバのアンインストール

ドライバのアンインストール

ドライバが不要になったときは、次の手順で削除してください。

本製品を使用し続けるときはドライバは削除しないでください。

#### Windows98 (SecondEdition含む)の場合

MOドライブユニットの取り外しを行ってください。(MOドライブユニットの取り外しはP.39 MOドライブユニットの取り外しの項目を参照)

次にパソコンからUSBケーブルを外してください。

[マイコンピュータ]より、[コントロールパネル]を選び、[アプリケーションの追加と削除]を選びます。





[MO Supplement]を選び、[追加と削除]をクリックしてください。



あとは画面の指示に従ってアンインストールを進めてください。

同様に[コントロールパネル]の[アプリケーションの追加と削除]を選びます。

[USB Storage Adapter V3(TPP)]を選び、[追加と削除]をクリックしてください。



あとは画面の指示に従ってアンインストールを進めてください。

#### WindowsMe、Windows2000、WindowsXPの場合

#### 注意

Windows 2000、Windows XPでドライバのアンインストールを行うときは [administrator] 権限または [コンピュータの管理者] アカウントでログオンしてから行ってください。

#### 補助ドライバのアンインストール

MOドライブユニットの取り外しを行ってください。(MOドライブユニットの取り外しはP.39 MOドライブユニットの取り外しの項目を参照)

次にパソコンからUSBケーブルを外してください。

[マイコンピュータ]より、[コントロールパネル]を選び、[アプリケーションの追加と削除]を選びます。





(図はWindows2000の場合です。)

WindowsXPでは[プログラムの追加と削除]となります。

[MO Supplement]を選び、[削除]をクリックしてください。

Windows Meの場合は[追加と削除]をクリックしてください。

あとは画面の指示に従ってアンインストールを進めてください。



#### MacOS8.6~9.2の場合


MOドライブユニットの取り外しを行ってください。 (MOドライブユニットの取り外しは、P.38 MO ドライブユニットの取り外しの項目を参照) 次にパソコンからUSBケーブルを外してください。 [Macintosh HD]をダブルクリッ クします。



[B'sCrew mini]のフォルダをゴミ箱ヘドラッグ してください。

さらに [ Macintosh HD ] 内の [ システムフォルダ ] をダブルクリックし、次に [ 機能拡張 ] をダブルクリックします。

[ B'sCrew FW DVD-RAM]、[ B'sCrew FW HD]、[ B'sCrew FW MO]、[ B'sCrew FW RBC]、[ B'sCrew USB Driver]、[ B'sCrew USB Shim]をゴミ箱ヘドラッグしてください。



#### MacOS の場合

B's Crew X Driverのアンインストール CD-ROMドライブに「HYPER MOシリーズデバイスドライバ」を セットします。デスクトップ上に「B'sCrew mini & X Driver」の アイコンが現われます。



「B'sCrew mini & X Driver」のアイコンを ダブルクリックし、[MacOS X用]をダブル クリックしてください。



[B'sCrewXDriver.dmg]をダブルクリックしてください。デスクトップ上に [B'sCrewXDriver]のアイコンが表示されますのでダブルクリックして開いてください。





開いた[B'sCrewXDriver]の中から [B'sCrew X Driverをアンインストール]をダブルクリックしてください。 アンインストールが始まります。



[認証]の画面が表示されますので、カギマークをクリックし、MacOSをセットアップした時のパスワードを入力し、[OK]をクリックしてください。

アンインストールの画面になりますので、画面の指示に従って進めてください。 続けていくとインストール先を選択する画面が表示されますので、「Macintosh HDD」を 選択し、[続ける]をクリックしてください。

後は画面の指示に従って進めてください。

アンインストールが終了したら、ウィンドウを閉じ、[B'sCrewXDriver]のアイコンをゴミ箱にドラッグした後、[B'sCrew mini & X Driver]のアイコンをゴミ箱にドラッグしてCDを排出してください。

## 4-2 MOドライブユニットの機能

#### 4-2-1 オーバーライト機能

これまでは、MOディスクにデータを書き込みする場合[消去] [書込み] [ベリファイ] の3ステップが必要で、書き込みの遅さがMOディスクの弱点とされていました。しかし、オーバーライト対応MOディスクを使用することにより、書き込み動作は[オーバーライト] [ベリファイ] の2ステップになり、回転待ち時間も減少します。オーバーライト機能を使うことにより、書込み速度は約30%アップします。本MOドライブユニットは、この機能に対応しておりますのでこの快適さを実感することができます。

#### オーバーライト機能の使用上の注意

オーバーライト機能はオーバーライト対応MOディスクが必要です。

従来のMOディスクを使用した場合は、従来と同じ書き込み速度になります。

オーバーライト対応MOディスクは、この機能に対応していないMOドライブユニットでは使用できません。

	ディスク 容量	品 名	商品番号
富士通コワーコ(株)	640MB	光磁気ディスクカートリッジMOW640*	0243710
	540MB	光磁気ディスクカートリッジMOW540*	0243510
	230MB	光磁気ディスクカートリッジMOW230*	0243310

<sup>\*</sup>お買い求めの際には、お買い上げいただいた販売店へご相談ください。

### 4-2-2 メディアID機能

プロードバンドコンテンツの配信に対応した、著作権保護機能。メディアID機能に対応した配信サービスは2002年より本格スタートします。詳細は弊社ホームページ(http://www.personal.fujitsu.com/)をご覧ください。

## トラブルシューティング

#### 質 問

Q1. (Windows98 (Second Edition含む)) MOを接続したがマイコンピュータにアイコンが出てこない。

#### 確 認

MO装置の電源が入っ ていますか?

ケーブルは接続されて いますか?

[マイコンピュータ] [コントロールパネ ル] [システム] [デバイスマネージャ] のタブを開き、[ユニバ ーサルシリアルバスコ ントローラ]に[USB Storage AdapterV3 (TPP)]が表示されて いますか?



Q2.(全OS共通) MOディスクをフォーマットすると、MOディスクのパッケージなどに記載の容量よりパソコン上では少なく表示される。

#### 対 処

MO装置の電源を入れてください。

ケーブルを正しく接続してください。

以下の手順でご確認ください。

MOドライブユニットの電源を入れた状態でパソコンにUSBケーブルを接続します。

[マイコンピュータ] から[コントロールパネル] の[システム]をクリックし、[システムのプロパ ティ]の[デバイスマネージャ]を開きます。

[その他のデバイス] に[USB Magneto-Optical Device]と表示されている場合は、削除してください。

B-7 E080571412 L-9 USD Magneto-Optical Device

ください。

パソコンよりUSBケーブルを取り外してWindowsを再起動し、P.16を参照し、デバイスドライバのインストールを行ってください。また、[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]に[USB Storage AdapterV3 (TPP)]が!マーク表示されている場合は、削除してください。その上で P.42を参照 し、[USB Storage AdapterV3 (TPP)]のアンインストールを行って

8 4 2.7/- 7A SVPA / IX 32+8-5
4 bits 0231 AB/EB PCE to USB Universal Host Controller
5 058 Storage Adapter VS (17F)

アンインストールが完了した後、P.16を参照し、デバイスドライバのインストールを行ってください。

MOディスクのパッケージなどに記載の容量の表示は、「1KB=1000バイト」として計算されたものとなっていますが、パソコン上では、「1KB=1024バイト」として計算されます。また、フォーマットを行うとディスク情報を保存する為に、ある程度の領域が使用されます。以上2点により、フォーマット後にはディスクの容量表記よりも下回った数値(例えば640MBのMOディスクの場合は約600MB)となります。

質問	確認	対 処
Q3.(Windows98(Second Edition含む)/WindowsMe)MOディスクのフォーマットができない。MOディスクに対してファイルのコピーができない。	MOディスクがライト ブロテクトされていま すか?	ライトプロテクトをはずしてください。  ライトプロテクトがされていない場合は以下の手順を行ってください。  [マイコンピュータ] [コントロールパネル] [システム] [デパイスマネージャ]のタブを開きます。 [ディスクドライブ]をダブルクリックします。  FUJITSU MCM3130UB(1.3G) FUJITSU MCM3064UB(640M)  を選択し右クリックして[プロパティ]を表示してください。 [同期データ転送]にチェックがついている場合、チェックをはずしてみてください。
Q4.(Windows98/(Second Edition含む)/WindowsMe)デバイスドライバをインストール中に「エラー?ストリング変数の文字数に対して、充分な大きさがありません。ストリング宣言をしてください。」とメッセージがでた場合。	Windowsの [ 地域 ] が日本語以外になって いる。	[マイコンピュータ] [コントロールパネル] [地域]のアイコンをクリックします。設定が日本語以外になっている場合、日本語に変更してOSを再起動させた後、再度デバイスドライバのインストールを行ってください。 (WindowsMeの場合、「言語」を「日本語」に「国ノ地域」を「日本」に設定してください。)
Q5. (Windows2000 /XP) Windows2000/XPで MOディスクのフォーマット・イジェクト、デバイスドライバのインストールができない。	Windowsにログオンするときにadministrator* 権限もしくはコンピュータの管理者アカウントでログオンしていますか?	administrator*権限もしくはコンピュータの管理者アカウント以外でのログオンではMOディスクのフォーマット・イジェクト、デバイスドライバのインストール・アンインストールはできません。これは、OS(Windows)が管理者以外のユーザーに対して不用意にシステムを変更しないように制限を付けているために発生します。  *administrator:システム管理者・管理権限を持つューザーの事
Q6. (全OS共通) WindowsでフォーマットしたMOディスクが Macintoshで読めない。		WindowsでフォーマットしたMOディスクでMacOSと互換性のある容量は、128MB~540MBです。 640MB以上のMOディスクはMacOSとの互換はありません。

質問	対 処
Q7. (Windows98 (Second Edition含む)/ WindowsMe/Windows2000/WindowsXP) Windowsでディスクコピーができない。	ショートカットメニューにあるディスクコピーはMOディ   スクに対しての使用はできません。
Q8. (Windows98 (Second Edition含む)/WindowsMe/Windows2000/WindowsXP) MOディスクに対してFDISKを行ったらディスクの容量が4分の1になってしまった。	MOディスクは、FDISKに対応しておりません。
Q9. (Windows98 (Second Edition含む)/ WindowsMe / Windows2000 / WindowsXP) MOディスクに対して、ドライブコンバータ (FAT32) ができなかった。	MOディスクに対して、ドライブコンバータ(FAT32) は実行できません。
Q10. (Windows98 (Second Edition含む)/WindowsMe / Windows2000 / WindowsXP) MOディスクの空き容量はあるのにファイルを保存できない。 MOディスクをフォーマットし、HDDからMOに複写しましたが、全ファイルコピーされていません。 MOディスクにはまだ空きがあるのに、ファイルを約500個程コピー後、エラー表示し残りのファイルはコピーされません。	FAT16 (FAT) 形式でフォーマットされたMOディスクの場合、ルートディレクトリに記録できるファイルの数には上限があります (ロングファイル名のファイルがない場合に最大512個)。その場合は、フォルダを作成し、その中にファイルを書き込んでください。フォルダが作成できない場合は、ファイルをいくつか削除した後、フォルダの作成を行ってください。 作成されたフォルダ内ではファイル数の制限はありません。
Q11. (Windows98 (Second Edition含む)/WindowsMe/Windows2000/WindowsXP)省電力モードからの復帰時やホットプラグでの接続時などにドライブのアイコンが表示されない場合がある。	・パソコンを再起動してみてください。 ・USBコネクタを再度抜き差ししてください。または別のUSBポートに接続してみてください。 ・USBハブ経由で接続している場合は、パソコン本体のUSBポートに接続してください。
Q12. (Windows98 (Second Edition含む)) PCカード接続のCD-ROMドライブが接続された状態で MOドライブユニットをホットプラグで接続した後リブート (OSの再起動)をした際にMOドライブユニットが正常に動作しない。	リプート(OSの再起動)する際は、MOドライブユニットをPCのUSBコネクタから取り外し、OSの再起動後に再度接続してください。また、OSを終了させ、PCの電源を切断後、電源を再投入する場合は、同時接続されていても問題ありません。
Q13.(Mac OS) MOドライブユニットにMOディスクを挿入した状態でOSを起動するとMOディスクが正常に読み取ることができない。	MOディスクをMOドライブユニットから取り出します。 その後MOドライブユニットのUSBケーブルをPCの USBコネクタから取り外し、再度接続しなおしてくださ い。

## |製品サポート・修理について

#### サポートについて

本製品でお困りの場合には、「ハイパーセレクションサポートセンター」までお問い合わせく ださい。本製品に関する基本的なご質問にお答えいたします。

#### ご質問の一例

- ・MOドライブユニットの使い方がわからない
- ・使い方は間違っていないと思うのだが、どうも調子がおかしい。
- ・MOドライブユニットの調子が悪いが、故障しているのかどうかわからない。 など

お問い合わせ先 ......

株式会社富士通パーソナルズ

ハイパーセレクションサポートセンター

0120-65-8180

受付時間: 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

9:00~12:00/13:00~17:00まで

E-Mail: hyper@personal.fujitsu.com

製品に関する情報やQ&Aは富士通パーソナルズ・インターネットホームページにも掲載されておりますので、ご利用ください。

富士通パーソナルズ・インターネットホームページ

ホームページアドレス http://www.personal.fujitsu.com/

Macintosh用デバイスドライバB's Crewに関するお問い合わせ先 ......

株式会社ビー・エイチ・エー

TEL 06-4861-8235 FAX 06-6378-3336

受付時間: 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

10:00~12:00/13:00~17:00まで

#### 修理について

故障と思われる症状が発生した場合には、まずマニュアルを参照し、接続、設定、操作が正 しいかご確認ください。

明らかに故障していると思われる場合には、巻末に掲載しております「修理用状況記入カルテ」を記入し本カルテと保証書と本製品をお買い上げの販売店へお持ちください。

故障かどうか不明な場合は、富士通パーソナルズハイパーセレクションサポートセンターへご相談ください。

## 4-5 製品仕様

	型番	HMO-1300USB2	HMO-640USB2	
対応MOディスク		3.5インチカートリッジ型 ISO標準フォーマット光ディスク媒体		
		128MB/230MB/540MB/ 640MB/1.3GB	128MB/230MB/540MB/ 640MB	
		(1.3GB、128MBを除きオーバーライトディスク対応)		
[	回転数(±0.1%)	5,455rpm (1.3GB使用時3,637rpm)	5,455rpm	
3	平均シークタイム	23ms	23ms	
	バッファ容量	2 M B		
周囲	動作時		囚配10 /h以下) (結露しないこと)	
周囲環境	保管時		囚配10 /h以下) (結露しないこと)	
耐	動作時	振動 0.3G(5~5 衝撃 2.0G(10n	,	
耐振性	保管時	振動 1.0G(5~5 衝撃 5.0G(10n	•	
MTBF		100,0	00時間	
インタフェース		USB2	0対応	
コネクタ		USB miniB (5ピン)		
電源		専用ACアダプタ		
	消費電力	平均7W以下		
	外 形 寸 法	122(W)×162(D)×34(H)mm(突起部分含まず)		
	重量	約530g(ス	タンド含まず )	
		VCCIクラスB取得		

USB2.0で規定されているHigh Speedモードで使用するにはUSB2.0に対応したパソコン本体または弊社動作確認済みのUSB2.0インタフェースポード (カード) が必要です。

本製品の内容および製品仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

## -- +:

## 修理用 状況記入カルテ

					年	月	日
	フリガナ						
お名前							
ご住所	₹						
ご連絡先 TEL	(	)	FAX	(	)		
製品名(型	到名 ).		製造番	 号( シリアルナンバ・	<del>-</del> )		
жин п( <u>=</u>	E ii <i>)</i> :						
Hyper M	OデバイスドライバVe	er.		ドライバのバージョ ) ・ 無し	ョンアップ ] で囲	 む	
お使いの	パソコン		-				
メーカー:			型名:				
ご使用に	なったMOディスク						
メーカー:		型名:		容量 ☐ 540N	☐ 128M И ☐ 640M	=	
ご使用の	OS( オペレーティング	システム)					
Windov	vs 98	□Windows	s 98 Second Edi	tion	Window	s Me	
_	vs 2000	Windows			☐ Mac OS		
パソコン	こ接続している周辺機	器[ メーカー・型番	・製品分類( スキャ	ナー・CD-RWなど	)]		
エ目 合の	底状 目体的に 1						
小具百の	症状[ 具体的に ]						
発生時期	初めから、ある日突然	、環境を変えたら	等]				
発生頻度	. 必ず、時々、使用して	いるうちに、等 ]					

## 保証規定

- 1. 保証期間内に取扱説明書その他の注意書きに従った正常な 使用状態のもとで万一故障した場合、本保証規定に従って 無償で修理させていただきます。ただし、保証期間内でも 次のような場合には、有償での修理となります。
  - (1)本保証書のご提示がない場合
  - (2)本書にお客様名、お買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合。また字句を書き替えられた場合
  - (3)ご使用上の誤り、または当社以外の修理や改造、誤接続による故障および損傷
  - (4)火災、地震、風水害、落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス等(硫化ガス等) 異常電圧 や指定外の電源使用等による故障および損傷
  - (5)消耗品の取り替え
  - (6)接続している他の機器、および不適当な消耗品やメ ディアの使用に起因して本製品に生じた故障および 損傷
  - (7)お買い上げ後の輸送や移動および落下等、不適当な 取り扱いにより生じた故障および損傷
- 2. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 4. 本書は、本製品を使用したことによって万一お客様が被った損害等を保証するものではありません。

#### <サービス記録>

年月日	サービス内容	担当者

			保証書
製	品	名	
製	造 番	号	
ご則	購入年月	日	平成 年 月 日
保	証期	間	ご購入年月日より1年間
おっ	ご住	所	₸
客様	お名	前	(ふりがな)
	買上販売 所・店		

本書は本書記載の保証規定によって、製品の無償修理を行うことをお約束するものです。本書のご購入年月日、お客様名、販売店が記入されていない場合、無効となります。よくご確認の上、大切に保管してください。保証期間中に製品に故障が発生した場合には、お買上の販売店へ、故障品に本書を添えてご持参の上、修理をご依頼ください。

## 株式会社富士通パーソナルズ

取扱説明書

Tel 0120 - 65 - 8180



HMO-1300USB2/HMO-640USB2

発行日・版数 | 2001年11月・1版

## 株式会社富士通パーソナルズ